

● Palletstellingen » Inrijstellingen

Wat zijn inrijstellingen?

Met inrijstellingen kan een zeer hoge bezettingsgraad in een magazijn worden gehaald. Om deze reden wordt dit type stellingen veel in koel- en vrieshuizen toegepast.

De heftruck rijdt in de stelling en kan op de verschillende niveaus pallets plaatsen. Dit heeft tot gevolg dat alleen de voorste pallets in een gang direct bereikbaar zijn.

De stelling is éézijdig of tweezijdig inrijdbaar. Ook is een doorrijdvariant mogelijk.

De inrijstelling wordt opgebouwd uit standaard palletstelling jukken, diepteliggers en benodigde stabiliteitsschoring. De sendzimir verzinkte diepteliggers bestaan uit gezette profielen welke direct aan de staanders worden gebout. De pallets worden door de vorm van de diepteliggers gecentreerd.

Met speciaal ontwikkelde zware staanders is een hoogte tot 12 meter bereikbaar.

Stalen ondergeleiding uit U-profielen met aan de voorzijde een aangelaste

staanderbeschermer zorgt voor een aanzienlijke beperking van schade. Samengevat zijn inrijstellingen ideale stellingen voor uw magazijn.

Inrijstellingen

Voor meer informatie over inrijstellingen kijkt u links in het menu bij extra informatie.



www.hamag.nl